




Electric Standing Desk Instruction Manual

vi

English 01-35

Français 36 à 70

Español 71 a 105



ERDS5-01

Thank you for choosing ErgoAV!

At ErgoAV, our goal is to add value to your AV experience by providing the highest quality products and services in the industry. We offer a 5-year warranty. If you have any questions or concerns, please contact us.

 **ErgoAV**  **9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445**


 **(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)**

 **support@ergoav.com**



 **www.ergoav.com**

Note


The product is packed into two separate parcels. Please make sure both parcels are received before assembly.



**Box for ERDT5-01
Desktop + Tray + Legs**



**Box for ERDC5-01
Cabinets**



Specifications



Height Adjustment Range
27.6"–46.5" (70–118cm)



Power Input
100V–240V



Max. Speed
18mm/s




Load Capacity
154 lbs / 70kg

Tools Needed (Not Included)



Electric Drill



Phillips Screwdriver

Step 1

Supplied Parts and Hardware

B x 10



Bolt
M6 x 10mm

C x 1



Allen Key
5/32" (4mm)

I x 1



Wrench

K1 x 2



Set Screw

K2 x 1




Rod Coupler

01 x 1




Crossbar

02 x 1



L Leg

03 x 1



R Leg

04 x 1




Transmission Rod

05 x 1



Transmission Rod

06 x 2



Side Plate

07 x 1



Motor

Step 2 Supplied Parts and Hardware

A x 8



Bolt
M6 x 30mm

C x 1



Allen Key
5/32" (4mm)

D x 16



Bolt
M6 x 14mm

08 x 2



Tray Bracket

09 x 1



Cable Management
Tray

10 x 2



Leg Base

12 x 1



Desktop

13 x 1



Iron Bracket

14 x 1



Decorative Cabinet

Step 3 Supplied Parts and Hardware

H x 4



Cable Clip

11 x 1



Power Cable


Step 4 **Supplied Parts and Hardware**

L x 6



Foot Pad

M x 18



Wood Dowel Pin

N1 x 16




Cam Bolt

N2 x 16



Cam Lock

15 x 1



Bottom Panel

16 x 1




Right Panel

17 x 1



Middle Panel

18 x 1




Left Panel

19 x 1



Partition

20 x 1



Top Panel


Step 5 **Supplied Parts and Hardware**

O x 4



Screw
ST5 x 14mm

P x 6




Screw
ST4 x 20mm

Q x 2



Screw
ST4 x 10mm

R x 1




Iron Bracket

S x 4




Shelf Support

21 x 1



Back Panel

22 x 1



Shelf

Step 6 **Supplied Parts and Hardware**

N1 x 15



Cam Bolt

N2 x 15




Cam Lock

Q x 4



Screw
ST4 x 10mm

T x 18



Screw
ST4 x 35mm

U x 6




Bolt
M4 x 18mm

V x 4



Bolt
M6 x 8mm

23 x 2



Small Drawer Front

24 x 2



Left Drawer Side Panel

25 x 2




Right Drawer Side Panel

26 x 2




Small Drawer Back

27 x 3



Drawer Bottom

28 x 3



Drawer Bottom Rail

29 x 3



Drawer Handle

30 x 1



Large Drawer Front

31 x 1



Left Drawer Side Panel

32 x 1



Right Drawer Side Panel

33 x 1



Large Drawer Back

34 x 2



Iron Bracket

35 x 2



Round Rod

36 x 2



Iron Sheet

Not all hardware included in this package will be used.

Contact Us




If you receive parts that are damaged, defective, or are missing parts, please contact us.





(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

support@ergoav.com



Step 1



Assembling the Frame









Ensure the rubber pads are attached to the frame. If any have fallen off, reattach them or use the spare rubber pads.










Adjust uneven desk legs if needed:

Measure the height of each leg to see if they are set at the same level. If not, turn the rod to raise or lower the leg until it's level with the leg with motor.












Step 2 Attaching the Desktop and Other Parts






The dots below indicate pre-drilled hole locations.











!
 The iron bars on the side face outward.







- 
M6 x 30mm
A x 4
- 
5/32" (4mm)
C x 1




Step 3 Connecting the Cables

 An example of a cable clip layout is indicated below. However, the cable clips can be arranged according to your needs.


 When flipping the desk over, make sure the controller does not hit the ground, which could cause damage.



11






Motor Cable









Step 4 Assembling the Cabinet










Note the difference between the top and the bottom.



























Step 5 Attaching the Frame to the Cabinet

















Step 6 Attaching the Drawers












2x










2x









2x













If you need to remove the drawer, press one tab up and the other tab down at the same time.



Using the Controller



Reset before first use.

Note: Ensure that there are no obstacles when using the desk, that the desktop is not too close to the wall, and that all cables are long enough for the desk to move up and down freely. When the controller screen is off (power-saving mode), press any button to wake it before operation.

Suggestion: Set the most comfortable height when you sit down to ① and the most comfortable height when you stand up to ②. The other two presets can be set for another user or for other heights you want to use.

⤴ Raise Desk (Max height: 46.5" / 118cm)

⤵ Lower Desk (Min height: 27.6" / 70cm)














• Save Current Height Setting

Four heights can be saved. Press the (M) button and the screen will display 'S-'. Press the ①, ②, ③, or ④ button, the current height will be saved to that button.


• Select Height Setting

Press the ① / ② / ③ / ④ button. The desk will move to the height that was previously set for that button. Press any button to stop the desk.


Main Settings

Reset	
<p>'RST' displays as  on the screen.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press and hold the  button until the desk goes down to its lowest level, then release the button. 2. Press and hold the  button for 5 seconds until the screen displays 'RST', then release the button. 3. Press and hold the  button again until the screen display current height again. Reset is complete.
Set Highest Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the  button and the screen will display 'S-'. 2. Press the  button, the 'S-' will flash once on the screen, then release the button. 3. Press and hold the  button for 2 seconds until the screen display '999'. The current height will be saved as the highest limit.
Set Lowest Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the  button and the screen will display 'S-'. 2. Press the  button, the 'S-' will flash once on the screen, then release the button. 3. Press and hold the  button for 2 seconds until the screen display '00.0'. The current height will be saved as the lowest limit.
Clear Highest/ Lowest Limit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Press the  button and the screen will display 'S-'. 2. Press and hold the  button for 2 seconds until the screen display '555'. The highest/lowest limit will be cleared.
Lock/Unlock	<p>Press and hold the  button for 8 seconds to turn the lock on. The screen will display 'LOC', and the buttons will be disabled. Repeat to turn the lock off.</p>

Other Settings

To adjust the settings below, follow the reset instructions until the display flashes 'RST'. Next, follow the instructions below to adjust individual settings. After adjustment, the screen will flash 'RST' again. To exit, press and hold the  button until the desk goes down to its lowest level and comes back up slightly. The screen will display the current height.

• Change Collision Detection Sensitivity

Press and hold the  button for 5 seconds to switch sensitivity level.


10.5: High Sensitivity

10.6: Medium Sensitivity

10.7: Low Sensitivity

Note: Sensitivity is preset to Normal (Low Sensitivity) by the factory. However, sensitivity may be adjusted if needed.




• Change Display Height Units

Press and hold the  button for 5 seconds to switch the display height units. The default unit is imperial.

10.3: Metric (cm)

10.4: Imperial (inch)

• Change Displayed Minimum Height

Press and hold the  button for 5 seconds. The current minimum height will flash on the screen. Press the  or  button to adjust the minimum height, then release the button. After 5 seconds, the screen will display 'RST' again.

Protection Mode Error Codes


E01	Overcurrent Protection: Input current too high. If the correct AC adapter is being used, perform a reset before continue using.
E07	Sensor Malfunction Warning: Motor safety sensor cannot be detected. Power off, check motor cable and power cable connections, power back on again, then reset.
E12	Undervoltage Protection: Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, perform a reset before continue using.
H01	Overheating Protection: When the motor overheats or the motor has been working continuously for too long (total 2.5 minutes in 20 minutes), it will stop operating to prevent damage from overheating. Wait at least 18 minutes or until the motor cools down before making any further height adjustment.

Please try resetting the controller if you have any issues including the following:



- Abnormal operation.
- The controller screen displays an error message.

Remarque


Le produit est emballé dans deux colis séparés. Veuillez assurer que les deux colis soient reçus avant l'assemblage.



Boîte pour ERDT5-01
Bureau + Plateau + Pieds



Boîte pour ERDC5-01
Armoires



Spécifications



Plage de réglage en hauteur
27,6"-46,5" (70-118 cm)



Entrée d'alimentation
100V-240VV



Max. Vitesse
18 mm/s




Capacité de charge
154 livres / 70 kg

Outils nécessaires (Non compris)



Perceuse électrique



Tournevis phillips

Étape 1

Pièces et quincaillerie fournies

B x 10



Boulon
M6 x 10mm

C x 1



Clé allen
5/32" (4mm)

I x 1



Clé à molette

K1 x 2



Vis de réglage

K2 x 1




Coupleur de tige

01 x 1




Barre transversale

02 x 1



Pied L

03 x 1



Pied R

04 x 1




Tige de transmission

05 x 1



Tige de transmission

06 x 2



Plaque latérale

07 x 1



Moteur

Étape 2 Pièces et quincaillerie fournies

A x 8



Boulon
M6 x 30mm

C x 1




Clé allen
5/32" (4mm)

D x 16




Boulon
M6 x 14mm

08 x 2



Support de plateau

09 x 1




Plateau de gestion
des câbles

10 x 2



Base de la jambe

12 x 1



Bureau

13 x 1



Support en fer

14 x 1



Armoire décorative


Étape 3 Pièces et quincaillerie fournies

H x 4



Clip de câble

11 x 1



Câble d'alimentation

La partie réelle
peut varier.


Étape 4 Pièces et quincaillerie fournies

L x 6



Coussin de pied

M x 18



Cheville à bois goupille

N1 x 16




Boulon à came

N2 x 16



Verrou à came

15 x 1



Panneau inférieur

16 x 1




Panneau droite

17 x 1



Panneau central

18 x 1




Panneau gauche

19 x 1



Partition

20 x 1



Panneau supérieur

Étape 5 Pièces et quincaillerie fournies

O x 4



Vis
ST5 x 14mm

P x 6




Vis
ST4 x 20mm

Q x 2



Vis
ST4 x 10mm

R x 1




Support en fer

S x 4




Support d'étagère

21 x 1



Panneau arrière

22 x 1



Etagère

Étape 6

Pièces et quincaillerie fournies

N1 x 15



Boulon à came

N2 x 15




Verrou à came

Q x 4



Vis
ST4 x 10mm

T x 18



Vis
ST4 x 35mm

U x 6




Boulon
M4 x 18mm

V x 4



Boulon
M6 x 8mm

23 x 2



Panneau avant
du petit tiroir

24 x 2



Panneau latéral
gauche du tiroir

25 x 2




Panneau latéral
du tiroir droite

26 x 2




Petit panneau
arrière de tiroir

27 x 3



Fond du tiroir

28 x 3



Rail inférieur
du tiroir

29 x 3



Poignée de tiroir

30 x 1



Grand panneau
avant du tiroir

31 x 1



Panneau latéral
gauche du tiroir

32 x 1



Panneau latéral
du tiroir droite

33 x 1



Grand panneau
arrière de tiroir

34 x 2



Support en fer

35 x 2



Tige ronde

36 x 2




Feuille de fer

Tout le matériel inclus dans ce package ne sera pas utilisé.




Nous Contacter





Si vous recevez des pièces endommagées, défectueuses ou manquantes, veuillez nous contacter.

 (877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)



 support@ergoav.com



Étape 1 Assemblage du Cadre









Assurer que les coussins en caoutchouc sont fixés au cadre Si des coussins en caoutchouc ont subi une chute, les refixer ou procéder à l'utilisation des coussins en caoutchouc de rechange.









Ajustement des pieds de bureau inégaux si nécessaire

Mesurer la hauteur de chaque pied pour voir s'ils sont réglés au même niveau. Si ce n'est pas le cas, tournez la tige pour soulever ou abaisser le pied jusqu'à ce qu'il soit au niveau du pied avec moteur.












Étape 2 Fixation du Bureau et des autres Pièces






Les points ci-dessous indiquent les emplacements des trous.











! Les barres de fer sur le côté sont tournées vers l'extérieur.









Étape 3 Connecter les Câbles

 Un exemple de plan d'ensemble de clips de câble est indiqué ci-dessous. Cependant, les clips de câble peuvent être arrangés selon vos besoins.




 Lors du retournement du bureau, assurer que le contrôleur ne touche pas le sol, ce qui pourrait causer des dommages.









Étape 4 Assemblage du Armoire










Remarque la différence entre le dessus et le fond.



























Étape 5 Fixation du Cadre au Armoire

















Étape 6 Fixation des Tiroirs












2x










2x









2x













Si vous avez besoin d'enlever le tiroir, appuyez sur un onglet vers le haut et l'autre onglet vers le bas en même temps.



Utilisation du contrôleur



Réinitialiser avant la première utilisation.

Remarque : Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles lors de l'utilisation du bureau, que le plateau n'est pas trop près du mur et que tous les câbles sont suffisamment longs pour permettre au bureau de monter et descendre librement. Lorsque l'écran du contrôleur est éteint (mode économie d'énergie), appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller avant l'opération.

Suggestion : Réglez la hauteur la plus confortable lorsque vous vous asseyez ① et la hauteur la plus confortable lorsque vous vous levez ②. Les deux autres pré-réglages peuvent être définis pour un autre utilisateur ou pour d'autres hauteurs que vous souhaitez utiliser.

⤴ Élevez le bureau (Hauteur maximale : 46,5" / 118 cm)

⤵ Abaissez le bureau (Hauteur minimale : 27,6" / 70 cm)














• Enregistrer le réglage actuel de la hauteur

Quatre hauteurs peuvent être enregistrées. Appuyez sur le bouton (M) et l'écran affichera « S- ». Appuyez sur le bouton ①, ②, ③, ou ④, la hauteur actuelle sera enregistrée sur ce bouton.


• Sélectionner le réglage de hauteur

Appuyez sur le bouton ① / ② / ③ / ④. Le bureau se déplacera à la hauteur précédemment définie pour ce bouton. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le bureau.

Paramètres principaux

<p>Réinitialiser</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>'RST' s'affiche comme  à l'écran.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez et maintenez le bouton  jusqu'à ce que le bureau descende à son niveau le plus bas, puis relâchez le bouton. 2. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche 'RST', puis relâchez le bouton. 3. Appuyez et maintenez le bouton  jusqu'à ce que l'écran affiche à nouveau la hauteur actuelle. La réinitialisation est terminée.
<p>Définir la limite maximale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton  et l'écran affichera 'S-'. 2. Appuyez sur le bouton , le 'S-' clignotera une fois à l'écran, puis relâchez le bouton. 3. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche '999'. La hauteur actuelle sera enregistrée comme la limite maximale.
<p>Définir la limite minimale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton  et l'écran affichera 'S-'. 2. Appuyez sur le bouton , le 'S-' clignotera une fois à l'écran, puis relâchez le bouton. 3. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche '00.0'. La hauteur actuelle sera enregistrée comme limite minimale.
<p>Effacer Limite Maximale/ Minimale</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur le bouton  et l'écran affichera 'S-'. 2. Appuyez et maintenez le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche '555'. La limite la plus haute/la plus basse sera effacée.
<p>Verrouiller/ Déverrouiller</p>	<p>Appuyez et maintenez le bouton  pendant 8 secondes pour activer le verrouillage. L'écran affichera 'LOC' et les boutons seront désactivés. Répétez pour désactiver le verrou.</p>

Autres paramètres

Pour ajuster les paramètres ci-dessous, suivez les instructions de réinitialisation jusqu'à ce que l'affichage clignote « RST ». Ensuite, suivez les instructions ci-dessous pour ajuster les paramètres individuels. Après réglage, l'écran affichera à nouveau 'RST'. Pour sortir, appuyez et maintenez le bouton  jusqu'à ce que le bureau descende à son niveau le plus bas et remonte légèrement. L'écran affichera la hauteur actuelle.

• Modifier la sensibilité de détection des collisions

Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes pour changer le niveau de sensibilité.


10.5 : Haute sensibilité

10.6 : Sensibilité moyenne

10.7 : Faible sensibilité

Remarque : La sensibilité est préréglée sur Normal (Faible sensibilité) par l'usine. Cependant, la sensibilité peut être ajustée si nécessaire.

• Modifier les unités de hauteur d'affichage

Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes pour changer les unités de hauteur de l'affichage. L'unité par défaut est impériale.

10,3 : Métrique (cm)

10,4 : Impérial (pouce)

• Modifier la hauteur minimale affichée

Appuyez et maintenez le bouton  pendant 5 secondes. La hauteur minimale actuelle clignotera à l'écran. Appuyez sur le bouton  ou  pour ajuster la hauteur minimale, puis relâchez le bouton. Après 5 secondes, l'écran affichera à nouveau 'RST'.

Codes d'erreur du mode de protection


E01	Protection contre les surintensités : Courant d'entrée trop élevé. Si l'adaptateur AC correct est utilisé, effectuez une réinitialisation avant de continuer à l'utiliser.
E07	Avertissement de dysfonctionnement du capteur : Le capteur de sécurité du moteur ne peut pas être détecté. Éteindre, vérifier les connexions du câble moteur et du câble d'alimentation, rallumer, puis réinitialiser.
E12	Protection contre la sous-tension : Tension d'entrée trop basse. Si l'adaptateur AC correct est utilisé, effectuez une réinitialisation avant de continuer à l'utiliser.
H01	Protection contre la surchauffe : Lorsque le moteur surchauffe ou fonctionne en continu trop longtemps (2,5 minutes au total en 20 minutes), il s'arrête pour éviter les dommages dus à la surchauffe. Attendez au moins 18 minutes ou jusqu'à ce que le moteur refroidisse avant d'effectuer tout autre réglage de hauteur.

Veillez essayer de réinitialiser le contrôleur si vous rencontrez des problèmes, y compris les suivants :



- Fonctionnement anormal.
- L'écran du contrôleur affiche un message d'erreur.

Nota


El producto se empaqueta en dos paquetes separados. Por favor, cerciórese de que ambos paquetes sean recibidos antes del conjunto.



Caja para ERDT5-01
Escritorio + Bandeja + Patas



Caja para ERDC5-01
Gabinetes



Especificaciones



Rango de ajuste de altura
70-118 cm (27.6"-46.5")



Entrada de energía
100V-240V



Velocidad máxima
18mm/s




Capacidad de carga
154 libras / 70 kg

Herramientas necesarias (No incluido)



Taladro eléctrico



Destornillador phillips

Paso 1 Piezas suministradas y artículos de ferretería

B x 10



Perno
M6 x 10mm

C x 1



Llave allen
5/32" (4mm)

I x 1



Llave

K1 x 2



Tornillo prisionero

K2 x 1




Acoplador
de barra

01 x 1




Barra
transversal

02 x 1



Pata L

03 x 1



Pata R

04 x 1




Barra de transmisión

05 x 1



Barra de transmisión

06 x 2



Placa lateral

07 x 1



Motor

Paso 2 Piezas suministradas y artículos de ferretería

A x 8



Perno
M6 x 30mm

C x 1




Llave allen
5/32" (4mm)

D x 16




Perno
M6 x 14mm

08 x 2



Soporte de bandeja

09 x 1




Bandeja de
gestión de cables

10 x 2



Base de la pata

12 x 1



Escritorio

13 x 1



Soporte de hierro

14 x 1



Gabinete decorativo


Paso 3 Piezas suministradas y artículos de ferretería

H x 4



Clip para cables

11 x 1



Cable de alimentación

Paso 4 Piezas suministradas y artículos de ferretería

L x 6



Almohadilla para los pies

M x 18



Pasador de madera

N1 x 16




Cerrojo de leva

N2 x 16



Cerradura de leva

15 x 1



Panel inferior

16 x 1




Panel derecho

17 x 1



Panel intermedio

18 x 1




Panel izquierdo

19 x 1



Partición

20 x 1



Panel superior


Paso 5 Piezas suministradas y artículos de ferretería

O x 4



Tornillo
ST5 x 14mm

P x 6




Tornillo
ST4 x 20mm

Q x 2



Tornillo
ST4 x 10mm

R x 1




Soporte de hierro

S x 4




Soporte de estante

21 x 1



Panel trasero

22 x 1



Estante

Paso 6 **Piezas suministradas y artículos de ferretería**

N1 x 15



Cerco de leva

N2 x 15



Cerradura de leva

Q x 4



Tornillo
ST4 x 10mm

T x 18



Tornillo
ST4 x 35mm

U x 6




Perno
M4 x 18mm

V x 4



Perno
M6 x 8mm

23 x 2



Frontal de
cajón pequeño

24 x 2



Panel lateral
izquierdo del cajón

25 x 2




Panel lateral del
cajón derecha

26 x 2



Panel trasero para
cajón pequeño

27 x 3



Fondo del cajón

28 x 3



Carril inferior del
fondo del cajón

29 x 3



Manija del cajón

30 x 1



Frontal de
cajón grande

31 x 1



Panel lateral
izquierdo del cajón

32 x 1



Panel lateral
del cajón derecha

33 x 1



Panel trasero de
cajón grande

34 x 2



Soporte de hierro

35 x 2



Varilla redonda

36 x 2



Hoja de Hierro

No todo el hardware incluido en este paquete será utilizado.

Contáctenos




Si recibe piezas dañadas, defectuosas o con piezas faltantes, póngase en contacto con nosotros.


(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)


support@ergoav.com


Paso 1


Ensamblando el Marco






 M6 x 10mm
B x 2


 5/32" (4 mm)
C x 1








 M6 x 10mm
B x 4


 5/32" (4 mm)
C x 1






Asegurar que las almohadillas de goma estén adjuntadas al marco Si alguna se ha caído adjuntarla de nuevo o hacer uso de las almohadillas de goma de repuesto






Ajustar patas desiguales de mesa si es necesario


Medida la altura de cada pata para ver si están al mismo nivel. Si no, gira la varilla para aumentar o bajar la pata hasta que esté al nivel de la pata de máquina eléctrica.







Si la barra de transmisión no se ajusta suavemente, uso la llave para ajustar con precisión la posición.



Asegurar que las varillas estén debajo de estos agujeros para tornillo.












Paso 2 Adjuntar el Escritorio y Otras Piezas






Los puntos a continuación indican las ubicaciones de los agujeros perforados previamente.











! Las barras de hierro en el lado tienen la cara hacia afuera.









- 
M6 x 30mm
A x 4
- 
5/32" (4 mm)
C x 1



Paso 3 Conectar los Cables

 Un ejemplo de una disposición de clips para cables se indica a continuación. Sin embargo, los clips para cables pueden ser organizados de acuerdo a tus necesidades.




 Al voltear la mesa, cerciorarse de que el controlador no golpee el suelo, lo que podría causar daño.









Paso 4 Montando el Gabinete










Nota la diferencia entre la parte superior y la parte inferior.





























Paso 5 Adjuntar el Marco al Gabinete














Paso 6 Adjuntar los Cajones




2x





2x












2x










2x









2x













Si necesitas remover el cajón, prensa una pestaña arriba y la otra pestaña abajo al mismo tiempo.



Usando el Controlador



Reiniciar antes del primer uso.

Nota: Asegúrese de que no haya obstáculos al usar el escritorio, que la superficie no esté demasiado cerca de la pared y que todos los cables sean lo suficientemente largos para que el escritorio se mueva hacia arriba y hacia abajo libremente. Cuando la pantalla del controlador está apagada (modo de ahorro de energía), presiona cualquier botón para activarla antes de operar.

Sugerencia: Establece la altura más cómoda cuando te sientes ① y la altura más cómoda cuando te pongas de pie ②. Los otros dos ajustes preestablecidos se pueden configurar para otro usuario o para otras alturas que desees utilizar.

⤴ Eleva el escritorio (Altura máxima: 118cm / 46.5")

⤵ Baja el escritorio (Altura mínima: 70cm / 27.6")














• Guardar Configuración de Altura Actual

Cuatro alturas se pueden guardar. Presiona el botón (M) y la pantalla mostrará 'S-'. Presiona el botón ①, ②, ③, o ④, la altura actual se guardará en ese botón.


• Seleccionar Ajuste de Altura

Presiona el botón ① / ② / ③ / ④. El escritorio se moverá a la altura que se estableció previamente para ese botón. Presiona cualquier botón para detener el escritorio.

Ajustes principales

<p>Reiniciar</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>'RST' se muestra como  en la pantalla.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presione y mantenga presionado el botón  hasta que el escritorio baje a su nivel más bajo, luego suelte el botón. 2. Presione y mantenga presionado el botón  durante 5 segundos hasta que la pantalla muestre 'RST', luego suelte el botón. 3. Presione y mantenga presionado el botón  nuevamente hasta que la pantalla muestre la altura actual nuevamente. El reinicio está completo.
<p>Establecer Límite Máximo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiona el botón  y la pantalla mostrará 'S-'. 2. Presiona el botón , la 'S-' parpadeará una vez en la pantalla, luego suelta el botón. 3. Presione y mantenga presionado el botón  durante 2 segundos hasta que la pantalla muestre '999'. La altura actual se guardará como el límite máximo.
<p>Establecer Límite Mínimo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiona el botón  y la pantalla mostrará 'S-'. 2. Presiona el botón , la 'S-' parpadeará una vez en la pantalla, luego suelta el botón. 3. Presione y mantenga el botón  durante 2 segundos hasta que la pantalla muestre '00.0'. La altura actual se guardará como el límite mínimo.
<p>Límite Máximo/ Mínimo Claro</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presiona el botón  y la pantalla mostrará 'S-'. 2. Presione y mantenga presionado el botón  durante 2 segundos hasta que la pantalla muestre '555'. El límite máximo/mínimo será eliminado.
<p>Bloquear/ Desbloquear</p>	<p>Presiona y mantén el botón  durante 8 segundos para activar el bloqueo. La pantalla mostrará 'LOC' y los botones estarán desactivados. Repite para desbloquear.</p>

Otras Configuraciones

Para ajustar la configuración a continuación, siga las instrucciones de reinicio hasta que la pantalla parpadee "RST". A continuación, sigue las instrucciones a continuación para ajustar configuraciones individuales. Después del ajuste, la pantalla mostrará "RST" nuevamente. Para salir, presione y mantenga presionado el botón  hasta que el escritorio baje a su nivel más bajo y suba ligeramente. La pantalla mostrará la altura actual.

• Cambiar la sensibilidad de detección de colisiones

Presiona y mantén el botón  durante 5 segundos para cambiar el nivel de sensibilidad.


10.5: Alta Sensibilidad

10.6: Sensibilidad Media

10.7: Baja Sensibilidad

Nota: La sensibilidad está preestablecida en Normal (Baja Sensibilidad) de fábrica. Sin embargo, la sensibilidad puede ajustarse si es necesario.


• Cambiar Unidades de Altura de la Pantalla

Presione y mantenga el botón  durante 5 segundos para cambiar las unidades de altura de la pantalla. La unidad predeterminada es imperial.

10.3: Métrico (cm)

10.4: Imperial (pulgada)

• Cambiar la Altura Mínima Mostrada

Presione y mantenga presionado el botón  durante 5 segundos. La altura mínima actual parpadeará en la pantalla. Presione el botón  o  para ajustar la altura mínima, luego suelte el botón. Después de 5 segundos, la pantalla mostrará 'RST' nuevamente.

Códigos de Error de Modo de Protección


E01	Protección contra Sobrecorriente: Corriente de entrada demasiado alta. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, realice un reinicio antes de continuar usándolo.
E07	Advertencia de Mal Funcionamiento del Sensor: No se puede detectar el sensor de seguridad del motor. Apagar, verificar las conexiones del cable del motor y del cable de alimentación, encender nuevamente y luego reiniciar.
E12	Protección contra subtensión: Voltaje de entrada demasiado bajo. Si se está utilizando el adaptador de CA correcto, realice un reinicio antes de continuar usándolo.
H01	Protección contra sobrecalentamiento: Cuando el motor se sobrecalienta o ha estado funcionando continuamente durante demasiado tiempo (total de 2.5 minutos en 20 minutos), dejará de operar para evitar daños por sobrecalentamiento. Espere al menos 18 minutos o hasta que el motor se enfríe antes de realizar cualquier ajuste de altura adicional.

Por favor, intenta reiniciar el controlador si tienes algún problema, incluido lo siguiente:


- Funcionamiento anormal.
- La pantalla del controlador muestra un mensaje de error.




At ErgoAV, our goal is to provide the high-quality audio video solutions and product support that you need. If you have any questions, concerns, or feedback, please let us know!



TV Mounts



Speaker Stands



Computer Monitor Mounts



ErgoAV



9501 Louisiana Ave N, #200, Brooklyn Park, MN 55445



(877) 419-7832 Mon-Fri 8am - 8pm (CST)



support@ergoav.com



www.ergoav.com